



**KIT
FORT**



**Кофемолка
KT-1329**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство кофемолки	4
Подготовка к работе и использование	5
Уход и хранение	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности	8
Другие товары «Киторт»	9



KIT
FORT

Кофемолка
KT-1329

Общие сведения

Мощная кофемолка 2 в 1 в корпусе из нержавеющей стали предназначена для помола кофейных зерен и измельчения специй и орехов. Она укомплектована прозрачной крышкой и двумя съемными чашами. Первая чаша оснащена двухсторонним ножом для кофейных зерен (дробилкой), вторая — четырехсторонним ножом для измельчения.

Комплектация

1. Моторный блок — 1 шт.
2. Чаша для перемалывания зерен — 1 шт.
3. Чаша для измельчения — 1 шт.
4. Прозрачная крышка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Гарантийный талон — 1 шт.

Устройство кофемолки





Для помола кофе установите чашу с дробилкой, а для нарезки продуктов — чашу с измельчителем.

Внимание! Используйте чаши только по назначению. Если измельчать продукты и молоть кофе в одной чаше, кофе может приобрести посторонний вкус и запах. Например, после измельчения специй в чаше останутся эфирные масла, которые передадут свой аромат кофейным зернам.

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте крышку, чаши и лезвия и высушите их. Моторный отсек протрите влажной, а затем сухой тряпкой.

Подготовка к работе

1. Установите чашу на кофемолку, чтобы выступы на чаше вошли в направляющие на моторном блоке. Поверните чашу по часовой стрелке до щелчка.
2. Добавьте в чашу нужные ингредиенты. Пожалуйста, не превышайте максимальный объем ингредиентов, указанный на чаше.
3. Закройте кофемолку крышкой.



Включение

Внимание! Убедитесь, что крышка кофемолки лежит на пружинных опорах и на кнопке включения. Механизм безопасности гарантирует, что кофемолка будет работать только при правильно установленной крышке.

1. Подключите кофемолку к сети.
2. Чтобы начать работу, нажмите и удерживайте крышку. При максимальном заполнении чаши помол займет около 30 секунд. Чем дольше вы продолжите операцию, тем мельче будет помол.

Примечание. Допускается непрерывная работа кофемолки в течение не более 30 секунд. Затем нужно сделать перерыв не менее, чем на 30 секунд, чтобы двигатель мог остить.

3. Для окончания работы отпустите крышку.
4. По окончании помола или измельчения отключите кофемолку от сети, снимите крышку, извлеките чашу, повернув ее против часовой стрелки, и пересыпьте помолотый продукт из чаши в подходящую емкость.



KIT
FORT

Кофемолка
KT-1329

Примечание. Для получения помола разной степени зернистости работайте в импульсном режиме. Попеременно нажимайте и отпускайте крышку, пока не получите нужную степень помола.

Советы для помола зерен кофе

Для достижения лучшего результата работайте в импульсном режиме. Это позволит вам лучше контролировать степень помола зерен.

Каждая степень помола подходит определенному способу приготовления кофе:

- **грубый** помол используется для заваривания в капельной кофеварке и френч-прессе;
- **средний** помол подходит для приготовления любых напитков и любыми способами;
- **тонкий** используется в кофеварках с фильтрами и гейзерных кофеварках;
- **тонкий эспрессо** применяется в рожковых кофеварках;
- **порошкообразный** подходит для турки.

Советы для использования измельчителя

Чаша с четырехлопастным ножом-измельчителем подходит для нарезки зелени, орехов, чеснока, лука, сухого хлеба, вареных яиц.

Перерабатывайте только сухие или содержащие небольшое количество жидкости продукты.

Перед закладкой в чашу нарежьте продукты на кубики со стороной 2 см.

Для достижения лучшего результата измельчайте небольшие количества и работайте в импульсном режиме.

Внимание! Не измельчайте шоколад, так как он растает из-за нагревания ножей.

Время помола различных ингредиентов:

- черный перец — 1 столовая ложка, 10 секунд;
- палочки корицы — 2 половинки, импульс 3 раза, затем непрерывно в течение 45 секунд;
- целая гвоздика — 1 столовая ложка, 25 секунд;
- семена аниса или фенхеля — 1 столовая ложка, 30 секунд;
- лен или семена кунжута — 2 столовые ложки, 10 секунд;
- орехи (для получения измельченных орехов) — 70 г, импульсный режим до достижения нужной степени измельчения;
- орехи (для получения муки) — 45 г, импульс 15 раз, затем непрерывно в течение 10 секунд.



Кофемолка
КТ-1329

Уход и хранение

Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Всегда отключайте кофемолку от сети электропитания перед проведением обслуживания и перед закладкой ингредиентов.

Сетевой шнур наматывается на приспособление в нижней части моторного блока.

Не используйте для мытья твердые или абразивные материалы, а также не мойте кофемолку в посудомоечной машине.

Чаши и крышку протрите губкой, смоченной в воде или мыльном растворе, затем ополосните водой. Корпус протрите влажной тряпкой. Перед сборкой просушите детали.

Храните кофемолку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Кофемолка не включается

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к сети.	Убедитесь, что кофемолка подключена к сети электропитания.
Плохо закрыта крышка.	Проверьте, что крышка установлена правильно. Прибор имеет блокировку и не включится без крышки или если крышка установлена неправильно.

Кофемолка прерывает работу

Возможная причина	Решение
Прибор оснащен плавким предохранителем, который отключает прибор в случае перегрева.	Остудите прибор в течение 10 минут.



KIT
FORT

Кофемолка
КТ-1329

Технические характеристики

1. Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 200 Вт
3. Класс защиты от поражения электротоком: II
4. Вместимость чаши: 200 мл / 70 г
5. Размер коробки: 130 × 130 × 252 мм
6. Вес нетто: 1,0 кг
7. Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован.



Производитель: Суньвау Электрик Мануфактур (Хэ Шань) Ко., Лтд., Хэшань Индастриал Таун, Шапин, Хэшань, Цзянмэнь, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте кофемолку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что пара-



Кофемолка
КТ-1329

метры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофемолку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Крышка кофемолки не фиксируется. Придерживайте крышку во время переноски прибора.
7. Перед снятием крышки дождитесь полной остановки вращения ножей.
8. Не касайтесь лезвий, когда прибор подключен к сети. Лезвия ножей очень острые. Будьте осторожны при очистке прибора.
9. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофемолки повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
10. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофемолкой только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемолкой.
11. Контролируйте работу кофемолки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не оставляйте работающую кофемолку без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Устанавливайте кофемолку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения кофемолки и не подвергайте ее ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-4



**KIT
FORT**

Кофемолка
KT-1329

Другие товары «Китфорта»

Планетарный миксер КТ-1330

- планетарная система вращения
- мощность 800Вт
- ёмкость чаши 4,5 литра
- 3 металлические насадки



Духовка КТ-1706

- электронное управление
- мощность 1650 Вт
- объем 26 литров
- 9 программ приготовления

Вертикальный пылесос КТ-524

- 2 в 1, съёмный ручной пылесос
- мощность 600 Вт
- пылесборник 0,8 литра
- проводной



Парогенератор КТ-1003

- мощность 1500 Вт
- ёмкость резервуара 0,45 литра
- длина шнура 5 метров



Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенько!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

